IP Video vanjska pozivna jedinica

Korisnički priručnik



Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik, potom ga spremite za buduću uporabu. Zadržavamo pravo izmijeniti specifikacije u ovom priručniku u svakom trenutku bez prethodne najave.

1. Dijelovi i funkcije





1 Leća kamere

2 Zvučnik

3 LED_CAM Osvjetljava subjekte u mračnom okruženju.

4 LCD zaslon

6 Čitač kartica

Omogućava otključavanje vrata korištenjem kartice. Vanjske jedinica zvučnim signalom javiti će ako kartica ne može otvoriti vrata.



7 USB konektor

8 Konektor za SD karticu

9 LAN konektor Koristi se za povezivanje vanjske jedince na mrežu

Terminal konektor

Koristi se za povezivanje vanjskih uređaja sa vanjskom jedinicom.

2. Ugradnja vanjske pozivne jedinice



Nadžbukna ugradnja





Podžbukna ugradnja



- 1. Uobičajena visina ugradnje vanjske pozivne jedinice iznosi 145~160cm.
- 2. Nakon što ste ispravno povezali kabel, vijcima učvrstite stražnji panel za zid.
- 3. Vijcima učvrstite prednji panel za stražnji panel.

3. Povezivanje električne brave

Otvaranje brave naponskim izlazom

Napomena:

- 1. Ovaj način rada podržava samo elektromagnetske brave.
- 2. Potrebno je koristiti elektromagnetsku bravu tipa "Bez napona otključano".
- 3. Brava mora raditi na 12V a struja mora biti manja od 250mA.
- 4. Parametar **Način Otključavanja** mora biti postavljen na 1 (tvornički).



Otvaranje brave suhim kontaktom

Napomena:

- 1. Potrebno je koristiti vanjsko napajanje ovisno o zahtjevima brave.
- 2. Unutarnji relejni kontakt ograničen je na AC ili DC 24V/1A.
- Postavite različite Načine
 Otključavanja za različite tipove brava.
 - Pod naponom otključano: Način otključavanja=0 (tvornički)
 - Bez napona otključano: Način otključavanja=1



4. Radnje vanjske pozivne jedinice

O glavnom izborniku:



Pozivanje stanara unosom broja prostora:

- 1. Pritisnite tipku "Tipkovnica" za ulazak u stanicu tipkovnice.
- 2. Unesite broj prostora.
- 3. Pritisnite 🥏 za pozivanje.

Pozivanje stanara iz imenika:

- 1. Pritisnite tipku "Imenik" za ulazak u stanicu imenika.
- 2. Odaberite željeno ime sa popisa.
- 3. Pritisnite 🥏 za pozivanje.

Otvaranje vrata unosom zaporke:

- 1. Pritisnite tipku "Otključavanje" za ulazak u stanicu tipkovnice.
- 2. Unesite zaporku otključavanja.
- 3. Pritisnite 🥯 kako bi otvorili vrata.

Otvaranje vrata korištenjem pristupne kartice:

Pristupnom karticom dodirnite područje čitača kartica na vanjskoj pozivnoj jedinici.

Ulazak u instalaterski način rada:

- 1. Pritisnite tipku "Otklučavanje".
- 2. Unesite "9901666666666" te potvrdite unos (9901 + tvornička instalaterska zaporka 66666666)
 - Bez zaporke za sve uređaje:
 Na svim ostalim uređajima koji koriste istu instalatersku zaporku nije potrebno unositi zaporku kada je ovo omogućeno.
 - Uvijek u instalaterskom načinu rada
 Uređaji ostaju u instalaterskom načinu rada osim ako vlastoručno izađete iz njega ili isključite
 uređaje. Bez odabira DVC IX850 izaći će iz instalaterskog načina rada nakon 1. sata.
- 3. Pritisnite "Enter" kako bi postavili vanjsku pozivnu jedinicu u "instalaterski način rada".



Postavljanje otključavanja vrata:

U "Instalaterkom načinu rada" (otključajte šifrom 9901 te dodirnite sredinu plave trake na vrhu zaslona),

- 1. Pritisnite "Postavke"
- 2. Odaberite "Parametar"
- 3. Odaberite "Zaključavanje i zaporke" Nađite niže prikazane parametre:
 - Rad Brave1: NO ili NC
 - Vrijeme otključanosti brave1:
 Postavite vrijeme otključanosti.

Instal'er Mode	Installer Mode	Setting	Parameter û
	Exit installer mode	IP address 192.168.243.082	Network setting
Welcome	Online device	Call_Nbr DS1	Call Setting
	Setting	Virtual user	Lock apt PWD
	Call records	DT IM	Hardware Setting
	Advanced tools	Parameter	Others
V -tgk	5	→ 〈 1/3 〉	5

<u>Ulazak u izbornik upravljačkih postavki</u>

- 1. Pritisnite tipku "Otključavanje".
- 2. Unesite "9902666666666" te potvrdite unos (9902 + tvornička instalaterska zaporka).

Javna šifra otključavanja:

Promijenite javnu šifru

- 1. U izborniku "Upravljačke postavke".
- 2. Odaberite "Postavljanje šifre otključavanja".
- 3. Odaberite "Izmjena javne šifre otključavanja".
- 4. Unesite trenutnu šifru (tvornički: 1234).
- 5. Unesite novu šifru dva puta.

Opcije

- 1. U "Postavljanje šifre otključavanja".
- 2. Odaberite "Opcije".

Setting G	Unlock code setting	Options û
Date and time	Options	Disable code unlock
Language	Change public unlock code	Enable User query
Sip config		
About		
Unlock code setting		
• • • • • • • • • •	€	*)

Onemogućiti otključavanje šifrom
 Ne dozvoljava korištenje javne šifre otključavanja kako bi se otključala vanjska jedinica.

Omogućiti korisnički upit
 Dozvoljava korisnicima da provjere javno otključavanje na monitoru.

Upravljanje pristupnim karticama:

- 1. U izborniku "upravljačke postavke".
- 2. Odaberite "Pristupne kartice".

Setting		Access Cards	â
Access Cards		Add Card	
Change Installer PWD	\rightarrow	View Card	
Restore to Default		Card data	





Dodavanje kartice

Dodirnite "Dodati karticu" u "Pristupnim karticama" kako bi dodali pristupnu karticu.

Add card		Room
Room		By input
Name	\rightarrow	IM00990001 GDG
Card ID		IM00990002 KKK
		IM00990003 ASE
Save		IM00990004 EWIOG
*)		う 〈 1/2 〉

- Prostorija

Odaberite online monitor ili vlastoručno unesite broj prostora.

- Ime
 - Vlastoručno unesite ime korisnika čija je kartica, ovaj podatak stoji kao napomena.
- ID kartice

Vlastoručno unesite ID kartice ili učitajte karticu u čitač.

- Spremiti

Dodavanje kartice na vanjsku pozivnu jedinicu.

Pregled kartice

Dodirnite "Pregled kartice" u "Pristupnim karticama" kako bi pregledali dodane kartice.



Unesite uvjet pretraživanja, ako sva polja pustite neispunjena znači prikaz svih kartica.

- Prostorija

Unesite broj prostora/prostorije.

- Ime

Unesite ime vlasnika kartice.

- ID kartice

Unesite svih 10 znamenki ID-a kartice.

- Datum

Unesite datum dodavanja kartice.

Ili učitajte karticu za provjeru.

U popisu pretrage dodirnite ikonu "Brisanje" na stavci kako bi izbrisali karticu ili dodirnite ikonu "Brisanje" u naslovnoj traci kako bi izbrisali sve kartice sa popisa.

Opis popisa kartica:

00990001 (Adresa prostora) Ivan (Ime kartice)

0003652658 (ID kartice) 20190802 (datum dodavanje kartice)

Kartični podatci

Dodirnite "Kartični podatci" u "Pristupnim karticama" kako bi sinkronizirali, napravili pričuvu ili obnovu kartičnih podataka.

- Pričuva na SD
 Napravite pričuvu svih kartičnih podataka na SD karticu.
- Obnova sa SD
 Obnovite kartične podatke sa SD kartice.
- Sinkronizacija na uređaj
 Sinkronizirajte sve kartične podatke na online vanjsku jedinicu.
 Sinkronizacija sa uređaja
 - Sinkronizirajte kartične podatke sa online vanjske jedinice.
- Obrisati RES podatke
 Obrišite kartične podatke ove vanjske jedinice.

Card Data	۵
Backup to SD	
Restore from SD	
Sync to device	
Sync from device	
Clear Res data	
*)	

Specifikacije

•	Napajanje:	Power-over-Ethernet (IEE 802.3af Class 0)
•	LAN sučelje:	10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet (RJ-45)
•	Kamera:	Tip 1/3.7" Ultra Sense, ISP sa 77dB WDR
•	Kut leće:	170 stupnjeva sa korekcijom efekta "ribljeg oka"
•	Zaslon:	5 inčni digitalni TFT zaslon u boji
•	Rezolucija:	800*480
•	Minimalno osvjetljenje	5 lux-a
•	Tip kabela:	Cat-5e ili Cat-6
•	Udaljenost ožičenja:	100m
•	Radna temperatura:	-10 do +50 (°C)
•	Zaštita:	IP65
•	Dimenzije:	281(V)x110(Š)x44(D)mm (nadžbukna) 316(V)x133(Š)x46(D)mm (podžbukna)

